Instrukcja obsługi dozownika węgla

Spis treści

- 1. Informacje ogólne.
- 2. Obsługa programu na komputerze.
 - 2.1 Ekran główny wizualizacji
 - 2.2 Zdalne sterowanie napędami
 - 2.3 Regulator dozowania
 - 2.4 Nastawy układu dozowania
 - 2.5 Rejestracja przebiegów analogowych i cyfrowych
 - 2.6 Informacje alarmowe
- 3. Dostęp zdalny do układu sterowania.

1. Informacje ogólne

System sterowania układu dozowania węgla składa się z następujących elementów:

- szafy sterowniczej
- kontenera ze zbiornikiem źródła węgla i pompą dozującą,.
- przetwornika pomiarowego stężenia azotanów w reaktorze.



Schemat blokowy układu sterowania

W szafie sterowniczej znajduje się sterownik PLC i komputer PC. Sterownik PLC odczytuje dane z aparatury kontrolnej i pomiarowej oraz realizuje sterowanie urządzeniami wykonawczymi (mieszadło i pompa). Na komputerze PC zainstalowany jest program wizualizacji, który służy do: sterowanie obiektem, gromadzenia i prezentacji danych pomiarowych, kontroli działania układu.

Komputer wyposażony jest w bezprzewodowy modem GSM umożliwiający zdalny dostęp do programu wizualizacji.

Szafa sterownicza wyposażona jest w następujące elementy obsługowe:

- → <u>Wyłącznik główny</u> znajduje się na lewej ścianie bocznej szafy sterującej i służy do załączania i wyłączania dopływu energii elektrycznej do całego urządzenia.
- → <u>Wyłącznik bezpieczeństwa</u> znajduje się na lewej ścianie bocznej szafy sterującej i służy do awaryjnego wyłączenia i blokowania załączenia urządzeń wykonawczych.
- → Na wewnętrznych drzwiach szafy znajdują się przełączniki i przyciski do ręcznego sterowania urządzeniami:



- → <u>Przycisk "RESET"</u> służy do kasowania alarmów (również reset awarii falownika)
- → Przełącznik "Tryb pracy" wybór trybu pracy urządzeń wykonawczych, pozycja "Z" sterowanie zdalne z wizualizacji na komputerze PC, pozycja "L" sterowanie lokalne z przycisków START/STOP.
- → Przełącznik "Start samoczynny" określa sposób działania układu po zaniku napięcia zasilającego, pozycja "0" blokuje pracę automatyczną układu po zaniku napięcia, pozycja "1" pozwala na samoczynny start układu po zaniku napięcia.
- → Przyciski START/STOP pozwalają na uruchomienie i zatrzymanie napędów, gdy wybrany jest tryb pracy "L" (lokalny). Pompa 2 jest sterowana tylko z przycisków START/STOP, niezależnie od pozycji przełącznika "Tryb pracy".

Stan układu sterowania	Lampka ZIELONA	Lampka CZERWONA	Uwagi
Urządzenie wyłączone	ciemna	ciemna	
Praca Zdalna	świeci	ciemna	
Praca Zdalna, wystąpiły alarmy	świeci	miga	Odczyt alarmu na wizualizacji i przycisk Reset
Praca Lokalna	miga	ciemna	Sterowanie tylko z przycisków na szafie sterowniczej
Praca Lokalna, wystąpiły alarmy	miga	miga	Odczyt alarmu na wizualizacji i przycisk Reset
Stop Awaryjny	ciemna	świeci ciągle	Sprawdzić przycisk STOP AWARYJNY

2. Obsługa programu wizualizacji na komputerze.

2.1 Ekran główny wizualizacji

Ekran główny wizualizacji wygląda następująco:



W górnej części ekranu (na granatowym tle) przedstawione są podstawowe informacje o stanie układu sterowania:



W lewej części ekranu (na brązowym tle) znajdują się przyciski do wybierania okien z różnymi funkcjami wizualizacji:



W części środkowej ekranu (na szarym tle) znajduje się schemat układu sterowania z informacjami o stanie układu i przyciskami do sterowania mieszadłem i pompą dozowania .



2.2 Zdalne sterowanie napędami

Wizualizacja umożliwia zdalne sterowanie mieszadłem i pompą dozującą. Na ekranie głównym ze schematem instalacji znajdują się stacyjki sterowania tymi napędami:

Pompa	
Tryb pracy zdalnej	
R Ręczny I Start O Stop	

Tryb prac	y zdalnej
	Automatyczny
- R I	Ręczny
H	I Start
	0 Stop

Kolor podświetlenia nazwy napędu informuje o trybie sterowania zdalnego:

- żółty to sterowanie zdalne ręczne,
- **zielony** to sterowanie automatyczne.

Zmiana trybu następuje po "klikniecie" myszką odpowiedniego przycisku Albo R. W trybie automatycznym mieszadło pracuje w sekwencji: czas pracy / czas przerwy, (nastawy czasów znajdują się w oknie "Ustawienia"). Pompa dozująca jest sterowana przez cyfrowy regulator PID (nastawy regulatora znajdują się w oknie "Regulator").

W trybie zdalnym ręcznym napędy załączane są przez przyciski **I** Start, a wyłączane

przez przyciski O Stop

Uwaga!

Sterowanie zdalne może być zablokowane przez sygnał suchobiegu. Załączenie pompy dozującej jest blokowane przez czujnik dolny poziomu LL (sygnalizacja braku cieczy blokuje załączenie pompy).

Załączenie mieszadła jest blokowane przez czujniki dole poziomu LL i L (sygnalizacja braku cieczy na którymkolwiek z tych czujników blokuje załączenie mieszadła).





Jeżeli przełącznik "Tryb pracy" na drzwiach szafy sterowniczej jest w pozycji "L"-sterowanie lokalne to kolor podświetlenia nazwy stacyjki zmienia się na fioletowy, a sterowanie z przycisków stacyjki zostaje zablokowane.



2.3 **Regulator dozowania**

	📥 Pomiar azotanów	
egulator dozowania	📥 Wartość zadana	
kala pomiaru azotanów mg/l 50.00	 Ocnyb regulacji Zadana częstotliwość pomj 	ру
/artość zadana azotanów [mg/l] 30.0		
chyb regulacji 0	50	
/yznaczona wydajność pompy 0.00		
kres pracy regulatora [s] 30		
astawa Kp 0.00		
astawa Ti [s] 0.00		
astawa Td [s]		
omiar średni (krok n) 0		
omiar średni (krok n-1) 0		
omiar średni (krok n-2) 0		
	0 13:30:00	14:00:00
omiar średni (krok n-1) 0 omiar średni (krok n-2) 0	0 13:30:00	14:00:00

Wartości liczbowe w polach w kolorze niebieski są tylko do odczytu. 0

W oknie regulatora znajdują się następujące wielkości:

Skala pomiaru azotanów – to zakres pomiarowy azotanów. Ta wartość musi być taka sama jak nastawa na przetworniku azotanów.

Wartość zadana azotanów – to wartość zadana dla regulatora.

Uchyb regulacji – to różnica między wartością zadaną, a pomiarem.

Wyznaczona wydajność pompy – to wydajność z jaką pompa powinna pracować w bieżącym okresie regulatora.

Okres pracy regulatora – to czas pomiędzy kolejnym obliczeniami sterowania regulatora. Nastawy regulatora – to nastawy regulatora PID, który działa wg następującego wzoru:

$$\Delta u(k) = k_p \left[\left(1 + \frac{T_p}{T_I} + \frac{T_D}{T_p} \right) e(k) - \left(1 + 2\frac{T_D}{T_p} \right) e(k-1) + \frac{T_D}{T_p} e(k-2) \right]$$

Gdzie: T_p to okres pracy regulatora, a e to uchyb regulacji w ostatnich 3 krokach.

Pomiar średni - to uśrednione pomiary azotanów w ostatnich 3 okresach pracy regulatora.

W prawej części okna znajduje się przebieg czasowy przedstawiający pracę regulatora w ciągu ostatnich 2 godzin. Na wykresie przedstawiono przebiegi :

- Pomiar azotanów, skala od 0 do 15 mg/l,
- Wartość zadana azotanów, skala od 0 do 15 mg/l,
- Uchyb regulacji, skala od +/- 25 mg/l,
- Zadana częstotliwość pompy, skala 0 50 Hz.

2.4 Nastawy układu dozowania

sterowania:

Po "kliknięciu" myszką przycisku

pojawia się okno ustawień układu

Pompa i poziom w zbiorniku]	Sterowanie mieszadłem	
Nastawiona wydajność pompy [%]	90.00	Czas pracy mieszadła [s]	240
Wydajność pompy przy 50 Hz [l/h]	365.00	Czas postoju mieszadła [s]	804
Skala pomiaru azotanów [mg/l]	50.00		
Zadana częstotliwość przy pracy ręcznej [Hz]	50	Aktualny czas pracy mieszadła	0
Poziom początkowy w zbiorniku [cm]	30.0	Aktualny czas postoju mieszadła	539
Poziom dla czujnika H [cm]	30.0		
Czas pracy pompy [h]	0		
Constructions die [b]			
)		
(

Znaczenie poszczególnych parametrów:

Nastawiona wydajność pompy [%] - nastawa wydajności pompy na pokrętle na korpusie pompy, prawidłowe wpisanie nastawionej wartości pozwala na właściwe obliczanie ilości dozowanego płynu.

Wydajność pompy przy 50 Hz [I/h] – charakterystyczna wartość zamontowanej pompy, obecnie jest to 323,4 l/h.

Skala pomiaru azotanów [mg/l] – skala sygnału analogowego 4...20 mA z przetwornika azotanów, aktualnie nastawiony jest zakres 0 ... 15 mg/l.

Zadana częstotliwość przy pracy ręcznej [Hz] – nastawa częstotliwości wyjściowej falownika przy włączaniu pompy lokalnie z przycisków START/STOP, lub zdalnie ręcznie z wizualizacji. Poziom początkowy w zbiorniku [cm] – wpisanie początkowego poziomu w zbiorniku służy do szacowania aktualnego poziomu w zbiorniku. Aktualny poziom w zbiorniku jest obliczany jako różnica między poziomem początkowym, a objętością wypompowanego płynu.

Poziom dla czujnika H [cm] – wysokość zamontowania czujnika górnego poziomu w zbiorniku. Po napełnieniu zbiornika do poziomu czujnika H, program automatycznie określa początkowy poziom w zbiorniku.

Reset sumatora przepływu – przycisk do zerowania licznika wypompowanego płynu



Poziom początkowy w zbiorniku, wpisywany w oknie USTAWIENIA przy rozpoczynaniu dozowania.

Obliczona ilość wypompowanego płynu. Ten licznik można zerować przyciskiem "Reset sumatora przepływu"

Poziom wyliczony jako różnica : Poziom początkowy – obliczona objętość wypompowanego płynu

Sterowanie mieszadłem w trybie automatycznym:

Nastawy czasu pracy mieszadła i czasu postoju mieszadła. Nastawy podawane są w sekundach.

2.5 Rejestracja przebiegów analogowych i cyfrowych.

Wizualizacja na komputerze PC stale rejestruje wybrane sygnały analogowe i cyfrowe. Poniżej podano listę sygnałów, które są rejestrowane:

🖾 d_Czujniki_poziom	:	czujniki poziomu, suma wag LL=1, L=2, H=4
🚰 d_F_zadane_pompy	:	Zadana częstotliwość pompy dozujacej
🚰 d_p_mieszadla	:	Praca mieszadła
🖾 d_p_pompa2	:	Praca pompy dodatkowej
🖾 d_p_pompaDozujaca	1	Praca pompy dpzujacej
🔀 d_Pomiar_azotany		Pomiar azotanów
🖾 d_Pomiar_pH	1	Pomiar pH
🖾 d_Pomiar_tempera	1	Pomiar temperatury
d_Poziom_wyliczony	:	Obliczony poizom w zbiorniku
d_TempSzafyStero	:	Termostaty w szafce sterującej
🖾 d_Wydajnosc_pompy	1	Wyliczona wydajność pompy w l/h

Okna "WYKRSY 1" i "WYKRESY 2" służą do przeglądania przebiegów czasowych rejestrowanych sygnałów i do zapisywania tych danych do plików typu CSV. Dane z plików CSV można odczytywać w programie EXELL.

Wizualizacja posiada dwa okna wykresów ponieważ w jednym oknie można prezentować maksymalnie przebiegi czasowe 8 sygnałów. Wstępnie podzielono sygnały w następujacy sposób:

w oknie "WYKRESY 1" - prezentowane są sygnały analogowe,

w oknie "WYKRESY 2" - prezentowane są sygnały cyfrowe.



odpowiedniego okna obsługi rejestracji przebiegów czasowych.



W środkowej części ekranu, na czarnym tle, widoczne są wykresy czasowe wielkości pomiarowych. Opis tych wielkości widoczny jest z prawej strony wykresu. Na wykresie może być widocznych jednocześnie do ośmiu wielkości pomiarowych, każda wielkość jest rysowana innym kolerom piaska. Nad oknom wykresów zpajduje się opie skoli szesowaj. Dod oknom

innym kolorem	
wykresów znajc	Start wykresu
Na dole ekranu	Mies. Dzień Rok Godz. Min. Sek Image: Min/Maks 06 / 25 / 07 13 : 59 : 19 Image: Street St
W celu pokazar	Długość wykresu Drukuj Czynności:
1 – "kliknąć" my	
2 – na ekranie r	Min: 0 % Maks 100 %
	Zmjenne Pisak #1 1_o2_sp Pisak #2 r1_o2 Pisak #3 r2_redox
	Pisak #4 12_02 n Przyciski do definiowania pisaków wykresu Pisak #5 11_ph
Instrukcja obslugi ເ	Pisak #6 r1_redox Pisak #7 r1_temperatura_n Pisak #8 r1_z2

3 – po wybraniu jednego z ośmiu pisaków (kliknięcie myszką), pojawia się lista wielkości pomiarowych,

Tagname	Tag Type	Access Name	Alarm Group	Comment
<none></none>				
🖾 d_Czujniki_poziom	I/O Real	reaktor	\$System	czujniki poziomu, suma wag LL=1, L=2, H=
d_F_zadane_pompy	I/O Real	reaktor	\$System	Zadana częstotliwość pompy dozujacej
🖾 d_p_mieszadla	I/O Real	reaktor	\$System	Praca mieszadła
🖾 d_p_pompa2	I/O Real	reaktor	\$System	Praca pompy dodatkowej
🖾 d_p_pompaDozujaca	I/O Real	reaktor	\$System	Praca pompy dpzujacej
🔀 d_Pomiar_azotany	I/O Real	reaktor	\$System	Pomiar azotanów
🖾 d_Pomiar_pH	I/O Real	reaktor	\$System	Pomiar pH
🖾 d_Pomiar_tempera	I/O Real	reaktor	\$System	Pomiar temperatury
d_Poziom_wyliczony	I/O Real	reaktor	\$System	Obliczony poizom w zbiorniku
d_TempSzafyStero	I/O Real	reaktor	\$System	Termostaty w szafce sterującej
d_Wydajnosc_pompy	I/O Real	reaktor	\$System	Wyliczona wydajność pompy w I/h

- 4 należy wybrać jedną z wielkości pomiarowych i zatwierdzić wybór podwójnym "kliknięciem",
 lub przyciskiem "OK"; w przypadku rezygnacji z wyboru, należy wybrać przycisk "Anuluj",
- 5 następuje powrót do okna definiowania pisaków, wybrany pisak (kolor linii) jest skojarzony z wybraną wielkością pomiarową,
- 6 po dokonaniu wszystkich zmian należy zamknąć okno definicji pisaków przyciskiem "OK", wybranie przycisku "Anuluj" powoduje odrzucenie zmian w definicji pisaków.

Wizualizacja posiada funkcje zapisywania przebiegów czasowych wielkości pomiarowych do pliku dyskowego. Dane zapisywane są w formacie CSV i są przystosowane do odczytu przez programy typu "Arkusz kalkulacyjny". Do pliku przenoszone są dane z okna wykresów czasowych. Poniżej przedstawiono przykładową zawartość takiego pliku :

\$Date;\$Time;R1_NO3;R1_O2;R1_O2_N;R1_O2_SP;R1_PH;R1_REDOX;R1_TEMPERATURA;R1_Z2 05/16/07;01:20:02;31,52667;6,305333;6,305333;;0;-184,7333;15,76333;100 05/16/07;01:20:22;37,12367;7,424735;7,424735;;0;-128,7633;18,56184;100 05/16/07;01:20:42;42,70085;8,540169;8,540169;;0;-72,99153;21,35042;100 05/16/07;01:21:02;48,2948;9,658961;9,658961;;0;-17,05196;24,1474;100 05/16/07;01:21:22;5,065995;1,013199;1,013199;;0;-449,34;2,532998;100 05/16/07;01:21:42;10,66148;2,132296;2,132296;;0;-393,3852;5,330739;100

W pierwszej linii umieszczone są opisy wszystkich kolumn. W kolejnych liniach zapisywane są dane w następującej kolejności:

data,

czas,

wartość chwilowa pierwszej wielkości pomiarowej,

wartość chwilowa drugiej wielkości pomiarowej, itd.

Dane w wierszach oddzielone są znakiem ";" . Odstęp czasowy między kolejnymi zapisami wartości chwilowych (między kolejnymi wierszami) ustala się w czasie tworzenia pliku z danymi.

W celu zapisania przebiegów wielkości pomiarowej z wykresu do pliku dyskowego należy wykonać następujące czynności:

1- "kliknąć" myszką przycisk

sport do pliku

2 – na ekranie pojawi się okno do tworzenia plików dyskowych, domyślnie dane zapisywane są w katalogu "C:\DOZOWNIKDANE"

Eksport do pliku	
C:DOZOWNIKDANE\2.CSV Odstęp pomiędzy próbkami [s] 10 Zapisz do pliku	
	Zamknij

3 – w tym oknie należy określić nazwę pliku, wpisaną nazwę należy zatwierdzić klawiszem "ENTER"



4 – należy określić również odstęp czasowy miedzy kolejnymi próbkami czyli wierszami w pliku
 CSV, wpisaną wartość należy zatwierdzić przyciskiem "ENTER",



6 – powrót do ekranu "Rejestracji przebiegów analogowych" przyciskiem "Zamknij"

2.6 Informacje alarmowe.

Informacje o alarmach w układzie sterowania są pokazywane na ekranie głównym w prawym dolnym rogu:

Alarmy
 Zanik zasilania szafy 3f Zanik zasilania L2+ Zanik zasilania L3+ Awaria mieszadła Awaria falownika Czujnik poziomu LL - suchobieg Stop bezpieczeństwa Zasilanie grzałaki i wentylatora
Błąd pomiaru częstotliwości falownika
Potwierdzenie / Reset alarmów

Zdefiniowanych jest 10 alarmów. 9 alarmów znajduje się w ramce "Alarmy". Alarm dziesiąty to informacja o braku komunikacji między komputerem z wizualizacją, a sterownikiem PLC. Ten alarm jest sygnalizowany w górnej części ekranu:

<u>Komunikacja:</u>	
PC -> PLC	BRAK

Wystąpienie alarmu sygnalizowane jest kolorem czerwonym w ramce alarmy i miganiem czerwonej lampki na zewnątrz szafy sterującej. Każdy alarm musi zostać potwierdzony przyciskiem "Potwierdzenie/Reset alarmów" Po potwierdzeniu komunikat alarmu zmieni kolor z czerwonego na szary jeżeli zniknie przyczyna alarmu.

Jeżeli alarm nie znika po potwierdzeniu, należy sprawdzić przyczynę alarmu. Poniżej przedstawiono listę alarmów z opisem i wskazówkami gdzie szukać przyczyn alarmów.

Uwaga:

Jakiekolwiek czynności wewnątrz szafy może wykonywać tylko osoba przeszkolona w obsłudze układu sterowania systemu dozowania węgla. Prace związane z instalacją elektryczną może wykonywać tylko osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia.

Lista alarmów:

Nr	Nazwa alarmu i skutki	Opis alarmu i postępowanie
1	Zanik zasilania szafy 3f	Sygnalizacja braku zasilania szafy sterowniczej.
	Blokuje załączanie napędów	Należy sprawdzić: obwód zasilania szafy, czujnik zaniku faz 2K1 .
2	Zanik zasilania L2+	Zanik zasilania 24 VDC obwodów sterowniczych
	Brak sterowania urządzeniami	Należy sprawdzić bezpiecznik 7F2
3	Zanik zasilania L3+	Zanik zasilania 24 VDC obwodów iskrobezpiecznych
	Brak pomiarów w strefie zagrożonej wybuchem	Należy sprawdzić bezpiecznik 7F3
4	Awaria mieszadła	Brak potwierdzenia pracy mieszadła
	Blokuje zdalne załączanie mieszadła	Należy sprawdzić zabezpieczenie nadprądowe mieszadła 3Q1
5	Awaria falownika	Sygnał awarii z falownika zasilającego pompę dozującą
	Blokuje zdalne załączanie pompy dozującej	Należy sprawdzić informację wyświetlane na panelu falownika 4DRV1 . Wykonać reset falownika przyciskiem RESET na wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej
6	Czujnik poziomu LL – suchobieg	Sygnalizacja pustego zbiornika
	Blokuje zdalne załączanie mieszadła i pompy dozującej	
7	Stop bezpieczeństwa	Sygnalizacja wciśniętego przycisku STOP BEZPIECZEŃSTWA na zewnętrznej ścianie szafki sterowniczej.
	Całkowicie blokuje załączanie wszystkich napędów	Sprawdzić położenie przycisku STOP BEZPIECZEŃSTWA.
8	Zasilanie grzałki i wentylatora	Sygnał z zabezpieczenie nadprądowego .
	Brak zasilania obwodów chłodzenia i grzania szafy sterowniczej	Należy sprawdzić zabezpieczenie nadprądowe 5F2 .
9	Błąd pomiaru częstotliwości falownika	Zakłócenia w odczycie wyjściowej częstotliwości falownika
	Błędne obliczanie objętości dozowanego płynu	Sprawdzić działanie falownika 4DRV1 .
10	Brak komunikacji PC -> PLC	Sygnalizacja braku komunikacji między komputerem z Wizualizacją, a sterownikiem PLC.
	Brak rejestracji pomiarów i sterowania zdalnego	Należy sprawdzić: kabel komunikacyjny między komputerem PC, a sterownikiem PLC, sprawdzić czy sterownik PLC jest w trybie RUN, Sprawdzić bezpiecznik 7F1 i zasilacz 6PS1 .

koniec