
CENTRALKA BMZ NTEGRAL
EVOLUTION SLZ/BLZ
SKRZYNKA Z PRZEKAŹNIKAMI I ZASILACZEM SYSTEMU
1. ZASILANIE SYSTEMU
2. ALARM WEWNĘTRZNY - WYZWOLENIE PROGRAMU SYGNAŁÓW
3. ALARM ZEWNĘTRZNY
4. WYZWOLENIE GNIAZDA TYNDERA
5. WYZWOLENIE SIRENY
UWAGA
LED I PRZEKAŹNIKI MUSZĄ BYĆ ZASILANE NAPIĘCIEM 12V
PRZEZ DODATKOWY ZASILACZ
ZASILACZ
ZASILACZ