



**OZNACZENIA:**

--- ZK ---

--- ZK ---

--- ZK ---

--- ZK ---

--- ZK ---

--- ZK ---

--- ZK ---



**UWAGI:**

1. ZWODY POZIOME ZAMONTOWAĆ METODĄ NACIĄGOWĄ.
2. UZIOM OTOKOWY UKŁADAĆ W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI 0,7m.
3. PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE POŁĄCZYĆ Z PRZEWODAMI UZIEMIAJĄCYMI
4. WYSTAJĄCE PONAD DACH METALOWE ELEMENTY INSTALACJI WENTYLACYJNE NIE POKAZANE NA NINIEJSZYM RYS. POŁĄCZYĆ DRUTEM DFe/Zn8 ZE ZWC
5. PRZY WEJŚCIACH DO BUDYNKU UZIOM OTOKOWY PROWADZIĆ W RURZE PC
6. INSTALACJE PIORUNOCHRONNĄ LABORATORIUM POŁĄCZYĆ Z INSTALACJĄ P
7. INSTALACJE PIORUNOCHRONNĄ ZAPROJEKTOWANO ZGODNIE Z NORMĄ PN-1

UZIOM OTOKOWY WYKONANY Z PŁASKOWNIKA PFe/Zn 40x5

ZŁĄCZE KONTROLNE

ZWODY POZIOME, PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE I UZIEMIAJĄCE

WYKONANE Z DRUTU DFe/Zn 8mm

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE DO MOCOWANIA METODĄ NACIĄGOWĄ

ZWODÓW POZIOMYCH NA WYSOKOŚCI 8cm PONAD POZIOM DACHU.