

Uwaga :

W pierwszym etapie realizacji ścian szczelinowych, należy wykonać odcinek ściany szczelinowej w osi 3 między osiami J - B.

Następnie należy wykonać sieć kanalizacji deszczowej na odcinku między istniejącymi studniami Di1 i Di2.

Po przełożeniu tego odcinka sieci kanalizacji deszczowej należy wykonać pozostałe odcinki ściany szczelinowej po wykonaniu prowizorycznego odprowadzenia wody deszczowej z rury spustowej znajdującej się w narożniku gmachu Chemii „B”, w pobliżu muru oporowego i skarpy. Po wykonaniu ściany szczelinowej w tym rejonie należy w przewiercie żelbetowego muru oporowego poprowadzić docelową sieć kanalizacji deszczowej.

arch. Ksenia Piątkowska

arch. Elżbieta Ratajczyk-Piątkowska