OZNACZENIE NA RYSUNKU	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D19	D20	D21	D22	D23	D24	D25	D26	D27	D28	D29	D30	D31	D32	D33	D34	D35	D36	D37	D38
KOLOR	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY	BIAŁY
SCHEMAT																																						
Wymiary otworu	So	1990	1030	1040	740	850	970	1000	900	1210	1000	1000	1000	840	970	980	1110	1600	1110	1110	1110	1000	1050	1100	1060	1060	1000	1000	680	1060	1060	2650	1060	900	730	920	640
	Ho	1980	1940	2110	1900	1970	2058	2050	1950	2290	2050	2050	2050	2220	1810	2230	2225	2550	2220	2260	2260	2220	2220	2230	2250	2250	2050	2050	1030	2250	2000	1620	2250	1840	1900	1400	1960	1400
Wymiary w świetle ościeżnicy	S	900	930	940	640	730	870	790	800	1110	900	900	900	740	870	890	1010	1500	1010	1010	1010	930	1000	1000	960	960	900	900	580	960	960	2500	960	800	790	630	820	630
	H	1940	1900	2060	1850	1970	2020	1900	1900	2240	2000	2000	2000	2170	1760	2180	2175	2500	2170	2175	2175	2180	2200	2200	2200	2200	2000	2000	980	2200	2000	1420	2200	1760	1850	1350	1925	1350
KIER. OTWIERANIA		L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ:	PIWNICA	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
	PARTER	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– 1	1 –	– –	– –	– –	– 1	1 –	– –	– 1	1 –	– –	– 1	1 –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
	I PIĘTRO	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	1 –	– 1	1 –	– 1	1 –	1 –	– 1	1 –	– 1	– 1	1 –	1 –	– 1	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
	PODDASZE	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
	RAZEM:	1 –	– 1	– 1	1 –	– 1	1 –	1 –	– 1	1 1	1 1	1 –	– 1	1 –	1 –	– 1	1 –	– 1	– 1	1 –	1 –	– 1	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –	– –
	OGÓŁEM:	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
UWAGI:	drzwi do renowacji	drzwi nowe	drzwi nowe	drzwi nowe	drzwi nowe przeszklenie w górnej kwaterze o zmiennej wysokości, drzwi nowe wyjściowe(do drzwi dwuskrzydłowe)	drzwi do renowacji	drzwi do renowacji	drzwi do renowacji	drzwi do renowacji	drzwi do renowacji	drzwi nowe	drzwi nowe	drzwi nowe	drzwi do renowacji zamknięcie na stałe	drzwi do renowacji	drzwi i nadświetle nowe	drzwi do renowacji	drzwi do renowacji	drzwi do renowacji	drzwi do renowacji drzwi przeszklone (na inwentaryzacji oznaczone jako D18)	drzwi do renowacji drzwi przeszklone (na inwentaryzacji oznaczone jako D19)	drzwi nowe	drzwi do renowacji	drzwi do renowacji	drzwi do renowacji	miejsce po usuniętym nadświetlu uzupełnić drewnem drzwi do renowacji	drzwi nowe	drzwi nowe	drzwi do renowacji	drzwi do renowacji miejsce po usuniętym nadświetlu uzupełnić drewnem	drzwi do renowacji	drzwi nowe w ramie między nadświetłem, a drzwiami zamontować 3 nadświetla "D" (nadświetle - okno zaspolone)	drzwi do renowacji	drzwi do renowacji	drzwi do renowacji	drzwi do renowacji	drzwi do renowacji	drzwi do renowacji

STOLARKA DRZWIOWA				
SYMBOL	KLAMRA	ZAWIASY	ZAMEK/ZAS	OKRĘDNIO
D1	wymienić	pozostają	wymienić	demontaż do wymiany montaż do wymiany
D2	zostaje do wymiany			
D3	zostaje do wymiany			
D4	zostaje do wymiany			
D5	zostaje do wymiany			
D6	do wymiany			demontaż do wymiany montaż do wymiany
D7	do wymiany	do wymiany	do wymiany	do wymiany
D8	brama stalowa			
D9	do wymiany		do wymiany	do wymiany
D10	do wymiany			
D11	drzwi nowe			
D12	drzwi nowe			
D13	drzwi nowe			
D14	do wymiany	demontaż do wymiany montaż do wymiany	do wymiany	
D15	do wymiany	do wymiany	do wymiany	do wymiany
D16	do wymiany	do wymiany	do wymiany	do wymiany demontaż do wymiany montaż do wymiany
D17	klamka do zostawienia	do zostawienia	do wymiany	do wymiany
D18	do wymiany	do wymiany	do wymiany	do wymiany
D19	do wymiany	do wymiany	do wymiany	do wymiany
D20	drzwi przeszklone z pionowymi podziałami (dwóch rodzaju, pomieszczenie(111) i (112)			
D21	drzwi przeszklone z pionowymi podziałami (dwóch rodzaju, pomieszczenie(111) i (112)			
D22	drzwi nowe zaślepione od zgodnie z schemat drzwi D13			
D23	do wymiany	do wymiany	do wymiany	do wymiany do likwidacji demontaż do likwidacji
D24	do wymiany	do zostawienia	do wymiany	do wymiany
D25	do wymiany	do wymiany	do wymiany	do wymiany do likwidacji demontaż do likwidacji
D26	do wymiany	do wymiany	do wymiany	demontaż do likwidacji montaż do likwidacji
D27	drzwi nowe			
D28	drzwi nowe			
D29	do wymiany	do wymiany	do wymiany	do wymiany
D30	do wymiany	do wymiany	do wymiany	do wymiany
D31	do wymiany	do wymiany	do wymiany	do wymiany
D32	do wymiany	do wymiany	do wymiany	do wymiany
D33	do wymiany	do zostawienia	do wymiany	do wymiany
D34	do wymiany (na zewn.)	pozostają	do wymiany	do wymiany do likwidacji demontaż do likwidacji
D35	do wymiany (na zewn.)	pozostają	do wymiany	do wymiany do likwidacji demontaż do likwidacji
D36	do wymiany	pozostają	do wymiany	do wymiany do likwidacji demontaż do likwidacji
D37	-	pozostają	zamknąć, drzwi zostają	zdjąć z płyt zdemontować i przekazać do inwestora
D38	-	pozostają	zamknąć, drzwi zostają	zdjąć z płyt zdemontować i przekazać do inwestora

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGA:

1) Nowe drzwi wykonać na podstawie wymiarów z natury po zakończeniu stanu surowego.

KLAMKI - klamki do drzwi dzielić na wzór wg.ys. A-44, 45, 46
KLAMKI wg ys. A-43
2) wyjątkiem drzwi drzwi D32 - pozostawić oryginalne)

Projekt architektoniczny
budowlany i wykonawczy
budynku mieszkalnego frontowy
z częścią gospodarczą i garażem
w Nieborowicach 17

Branża:	architektura
Faza:	projekt budowlany
Skala:	1:50
Data:	2021.12
Nr rysunku:	A-23

Projektował: mgr inż. arch. Piotr Kowalski
Sprawdził: mgr inż. arch. Piotr Kowalski
Uprawnienia: 123/DOŚ/2010
Adres biura: ul. Kwiatowa 1a, 55-555 Wrocław