miejsca koncentracji mikroorganizmów

obszary wystepowania szczelnych czarnych nawarstwień

miejsca uszkodzeń ostrzałowych

przemurowania wymagające korekty

obszary dezinetegracji granularnej cegły

ubytki kamienia (do uzupełnień
w zaprawie imitującej kamień naturalny)

fleki kamienne do wymiany

piaskowiec przebarwiony
(na skutek wymywania związków żelazistych)

ubytki dekoracji miedzianej

skute elementy kamiennej dekoracji

przemurowania do wymiany

strefa oczyszczonej kamieniarki

brakujące elemnty kamienne
do odkucia w kamieniu naturalnym

Rys. 1. Stan zachowania ryzalitu głównego, legenda